

Návod na použitie lamelového/latového roštu (pevný, polohovací)

INŠTALÁCIA

1. Rošt vybaľte z ochranného obalu.
2. V prípade, ak sa jedná o polohovací typ roštu, odstráňte ochranné pásky.
3. Vložte rošt do skeletu postele a ubezpečte sa, že je v dostatočne stabilnej polohe, to znamená, že rošt musí byť po oboch pozdĺžnych stranách podporený min. v 3 bodoch.
4. Pri polohovacích roštoch skontrolujte, či je pohyb polohovateľných častí roštu voľný a bez prekážok.

OVLÁDANIE

1. Polohovacie časti roštu pri hlave a pri nohách sú ovládané mechanicky pomocou textilného úchytu. Zdvihnutie nad najvyššiu polohu umožní túto časť roštu vrátiť do základnej polohy.
2. V prípade, ak sa jedná o lamelový typ roštu nastavenie tuhosti v bedrovej časti sa reguluje opaskami, ktoré držia zdvojené lamely (bližšie k sebe - mäkkšie lôžko, ďalej od seba - tuhšie lôžko). Postup graficky znázorňuje etiketa umiestnená nad zónou nastavenia.

UPOZORNENIE

1. Rošt udržiajte len v suchom prostredí.
2. Na rošty je zakázané skákať, stúpať, pri polohovacích roštoch sadieť na polohovacie časti pri zdvihnutých polohách.
3. Pri polohovaní roštu (cez piesty) nezaťaženieho matracom hrozí nebezpečenstvo zdvihu vnútorného rámu.
4. Polohovanie roštu je nutné robiť len pomocou textilného úchytu.
5. Pri manipulácii je nutné uchopenie z oboch pevných strán roštu.

ÚDRŽBA

1. Lamely (lamelové rošty) a laty (latové rošty) sú vyrobené z dreva, preto ich odporúčame ošetrovať len vlhkou textíliou, aby sa zabránilo ich znehodnoteniu.
2. Priestor v posteli pod roštom sa snažte udržiavať voľný kvôli cirkulácii vzduchu a správne mu odvetrávaniu postele.

TEXPOL s. r. o.
Vrádište 229
908 49 Vrádište
Slovensko
TEL.: +421 (0)34 774 9620
Email: texpol@texpol.sk
www.texpol.sk



TEXPOL
sleep well

Návod k použití lamelového/laťového roštu

(pevný, polohovací)

INSTALACE

1. Rošt vybalte z ochranného obalu.
2. V případě, že se jedná o polohovací typ roštu, odstraňte ochranné pásky.
3. Vložte rošt do skeletu postele a ujistěte se, že je v dostatečně stabilní poloze, to znamená, že rošt musí být na obou podélných stranách podepřen min. ve 3 bodech.
4. U polohovacích roštů zkontrolujte, zda je pohyb polohovatelných částí roštu volný a bez překážek.

OVLÁDÁNÍ

1. Polohovací části roštu u hlavy a u nohou jsou ovládány mechanicky pomocí textilního úchyty. Zvednutí nad nejvyšší polohu umožní tuto část roštu vrátit do základní polohy.
2. V případě, že se jedná o lamelový typ roštu, nastavení tuhosti v bederní části se reguluje pásky, které drží zdvojené lamely (blíže k sobě - měkčí lůžko, dále od sebe tužší lůžko). Postup graficky znázorňuje etiketa umístěná nad zónou nastavení.

UPOZORNĚNÍ

1. Rošt udržujte pouze v suchém prostředí.
2. Na rostech je zakázáno skákat, stoupat na ně, u polohovacích roštů sedat na polohovací části při zdvižených polohách.
3. Při polohování roštu (přes písky) nezátíženého matrací hrozí nebezpečí zdvihu vnitřního rámu.
4. Polohování roštu je nutno provádět pouze pomocí textilního úchyty.
5. Při manipulaci je nutné uchopení z obou pevných stran roštu.

ÚDRŽBA

1. Lamely (lamelové rošty) a latě (laťové rošty) jsou vyrobeny ze dřeva, proto je doporučujeme ošetřovat pouze vlhkou textilií, aby se zabránilo jejich znehodnocení.
2. Prostor v posteli pod roštem se snažte udržovat volný kvůli cirkulaci vzduchu a správnému odvětrávání postele.

TEXPOL s. r. o.
Vrádište 229
908 49 Vrádište
Slovensko
TEL.: +421 (0)34 774 9620
Email: texpol@texpol.sk
www.texpol.sk

